

VERARBEITUNGSHINWEISE

3D ULTRA LURE TAPE + UV

- Objekt entfetten
- Tape vom Träger lösen
- In Position leicht mittig andrücken
- Unter Druck zu den Seiten streichen
- Objekt mit einem Fön , Toaster etc. erwärmen und nachreiben + eventuell vorhandene Falten zum Rand streichen. Erwärmung des Tape ist wichtig, dadurch wird die gedehnte Fläche fixiert und die hitzeaktivierbare Beschichtung in ihrer Position fixiert.

Mindesttemperatur des Objektes von 20 Grad bei der Verarbeitung beachten. Höhere Temperaturen verbessern die Anfangshaftung und ermöglichen die faltenfreie Aufbringung.